



# エコラン用燃料噴射システム fi-M digital

# 取扱説明書

ver. 1.01.03






# 目次

- (1) システムの概要
- (2) 外観
- (3) 噴射タイミング・センサと噴射時間
- (4) メイン配線の接続
- (5) サブ配線の接続
- (6) 噴射機能のみを使う時
- (7) メータ・燃料噴射の両方を使うときの電源の入れ方
- (8) メータモート、と設定モート、の切り替え
- (9) 燃料噴射設定を変更する(設定モート\*)
- (10) 設定モート (全項目・表示順)
- (11) 表示モート (全項目·表示順)
- (12) メイン配線図
- (13) FiM デジタル 仕様書
- (14) FiM デジタル コントローラ・バージョン履歴







### 「燃料噴射時間の制御」

新しい「Fi-Mデジタルコントローラ」は燃料噴射時間を、多点の設定を必要とする、「マップ」ではなく、「スロットル全開時」(WOT)と「アイドル開度」(ID)の2つのエンジン状態で制御します。「アイドルスイッチ」が "ON"に変わるとき、コントローラは「噴射時間」を「WOT」から「ID」に切り換えます。このコントロール方法は旧型のエコラン用燃料噴射コントローラ、Fi-Mと完全に同じものです。Fi-Mは10年以上「 team Fancy Carol」がエコラン競技に使用してきた実績があります。

この簡単なコントロール方法は、エンジンが最も効率の良い、全開スロットルで動かされるという前提で 設計されています。 このコントロール方法には、以下の利点があります。

- (1) 設定が簡単であり、現場での変更に特別な機器を必要としない。
- (2) 噴射にさまざまなセンサを必要とせず単純な制御であるため、エンジンの不調、電気系の不調が簡単に見分けられる。

### 「噴射タイミング」

噴射タイミング・センサはカムシャフト軸に取り付けたつけた信号円盤とビームセンサで作り出します。この円盤の切り欠き部分を任意の角度にすることで、タイミング・をコントロールします。コントローラはセンサ信号が入力されると噴射を開始します。

カムシャフト軸に円盤とセンサを取付けることが出来ないエンジンでは、クランク軸にセンサを取り付けることが可能です。この場合、コントローラはクランク回転毎にカムセンサで使用時の半分を噴射します。

(詳細は「噴射タイミングと噴射時間」のページをご覧ください。)





### 「燃料ポンプの制御」

より高精度な燃料計測のため、現在ではエア加圧方式をお勧めしていますが、大会規則等により、燃料ポンプを使用する場合でも、コントローラは燃料ポンプを制御することが可能です。 新しい「Fi-Mデジタルコントローラ」は、従来のFi-Mとまったく同じ方法で以下のように燃料ポンプを制御します。

- (i)「駆動時間の幅」とパルス電流の「周期」を設定します。
- (ii) 設定した駆動時間と周期で、コントローラはパルス電流をポンプに供給します。

この2つのパラメータをうまく調節することで、燃圧レギュレータが無い場合でも、燃料圧力を目標の圧力に調整することができるでしょう。(2.5kgf/cm^2~3.5kgf/cm^2程度)

周期の設定は「燃料噴射時間」と同様に"WOT"と「ID」で、「周期」を個別に設定することができます。「ID」状態で、燃料の流れは少しであり、「周期」をより長い時間にし、無駄なポンプの駆動や発熱を抑えることが可能です。

### 「レブリミッタ」

レブリミッタにより設定した回転速度を超えると燃料をカットすることが可能です。

### 「始動噴射による始動性の改善」

エンジン始動性の改善のため、始動時にポートに噴射をしてリッチ雰囲気にしておくことが出来ます。 燃料噴射系用の電源SWをONすると1回噴射しますので、スイッチをON、OFFする回数でドライ バーがその程度燃料リッチでスタートさせるかをコントロールします。噴射時間(量)はWOT、ID時どちらか の噴射量で設定できます。

### 「メータ機能」


新機能として「Fi-Mデジタルコントローラ」に「メーター機能」を備えています。 コントローラは「メーター機能」で以下のデータを表示することができ ます。

- (1) 使用した燃料の量 [cc]
- (2) 走行距離 & トータル走行距離 (m.km)
- (3) 燃費、(走行距離m/燃料の量[cc]、単位 km/L)
- (4) 速度 km/h
- (5) エンジン回転速度 r.p.m.
- (6) エンシ`ンアワーメーター h.m.s
- (7) 電源電圧 V
- (8) 温度 ℃
- \*\*) 添付の温度センサは制御用サーミスタ(NTCサーミスタ)です。値はセンサ仕様から計算していますので、 誤差が含まれています。






# 外観














# 噴射タイミングセンサと噴射時間

### 「カムシャフト軸への取り付け」(標準)

噴射タイミングセンサはカムシャフト軸に取り付けた信号円盤とビームセンサで作り出します。これにより、1回の燃焼サイクル中(2クランク回転中)の任意のポイントで噴射を開始させることが可能です。


設定モート、(メータモート、と設定モート、の切り替え、 設定モート、の各章をご参照ください。)でのパル スの設定は右図のようにしてください。

この場合の噴射時間とサイクルの関係は下図のようになります。





カムサイクルでのパルス入力設定



\* Tw(1) = 噴射時間設定値T(WOTもしくはID) + 無効噴射時間Treact この図では噴射開始時期を吸気弁閉付近にしています

インジェクタを駆動する時間は噴射時間設定で表示される噴射時間と無効噴射時間の合計です。無効噴射時間とは、駆動電流のON・OFFに対してインジェクタが開弁・閉弁するための時間です。

それぞれ右図で示す、設定モート・中の各項目で設定可能です。無効噴射時間は電圧により変わりますが、12~13Vのハッテリー電圧付近で約1msecです。




噴射時間設定

# Inj. reactionT + 1.00 msec

無効噴射時間の設定












### 「クランクシャフト軸への取り付け」


カムシャ가軸に円盤とセンサを取付けることが 出来ないエンジンでは、クランク軸にセンサを取り付けることが可能です。

単気筒モータサイクルエンジンなどでは毎クランク回転毎に点火が動作しますので、別売りの信号インタフェースユニットでこのタイミングで噴射させることも可能です。また、模型航空機用などのDC-CDI点火装置では点火タイミング・センサと噴射タイミング・センサの信号波形が近いものがありますので共通で使うことも可能です。これらの方法では任意の噴射タイミングには出来ません。


設定モート・(メータモート・と設定モート・の切り替え、 設定モート・の各章をご参照ください。)でのパル スの設定は右図のようにしてください。

この場合の噴射時間とサイクルの関係は下図のようになります。





クランクサイクルでのパルス入力設定



\* Tw(2) = ( 噴射時間設定値T(WOTもしくはID)÷2 ) + 無効噴射時間Treact


インジェクタを駆動する時間は噴射時間設定で表示される噴射時間の半分と無効噴射時間の合計です。半分ずつ2回にわけ1燃焼分の燃料を噴射することになります。



噴射時間設定設定








### ご注意


- ・バッテリー の黒線は、フレームアースなどに接続せず、 バッテリー端子へ接続してください。(ノイス´対策)
- ・アイドルスイッチの正常な動作のためにはバッテリー (ー)端子 とエンジンアースが接続されている事が必要です。







# サブ配線の接続



### fi-m digital Controller / User's Manual ver.1.01.03 Copyright (C) fc design co.,ltd. http://www.fc-design.com/


赤:バッテリー + 黒:バッテリー ー






# 噴射機能のみを使う時

旧型のFi-Mユニットと同じように、噴射コントローラとしてのみお使いいただくことも出来ます。この場合、メータ電源をONせずインジェクション電源スイッチのみで電源をON・OFFします。燃費計算や走行距離の表示値は電源をONしていたときのみカウントしますのでお使いになれません。



### ご注意

噴射機能のみをお使いの場合でも、サブ配線の電源線(赤、黒)をバッテリー端子(+、ー)へ接続してください。



※サプ配線に車輪センサを取付けた場合でも、メーター電源をONせずスタートした場合、このモートになります。

コントローラがOFFの間は走行距離が計算されません。


走行距離、燃費の表示を使う場合は、スタート前にメータ電源をONしてください。






# メータ・燃料噴射機能の両方を使うときの電源の入れ方

競技スタート前に、本体側面のメータ電源をONにしておくことで、FiM デジタル の表示機能をお使いいただくことが出来ます。インジェクション電源スイッチをON・OFFすることで燃料噴射システムの電源をON・OFFします。





### ※スタート前にメータ電源をONせずにスタートすると、噴射機能のみを使うモードになります。

この場合はエンジンONの時のみコントローラがONになりますので、走行距離、燃費の表示はご使用になれません。(前ページ記載)






# メータモードと設定モードの切り替え

モート<sup>・</sup>切替・表示切替 スイッチ



「メータモード」 「設定モード」

※起動時は「メータモード」で起動します。




※次回起動時は、最後に

表示していたメータモードの画面になります。





# 燃料噴射設定を変更する(設定モート・)



接続を確認したら、インシェクション電源スイッチをONします。ポンプが動き出し、インシェクタが「カチッ」と1回動けば正常です。

アイドルポジションでは、アイドルスイッチがONになりますので、緑色のランプが1秒毎の点滅になります。全開(アイドルスイッチOFF):WOTでは点灯になります。この状態でクランキングしてインジェクタがカチカチ動けば正常です。

# INJ WOT → 9.75 msec モート・切替スイッチを1秒以上押すと「設定モート」になります。

左図はWOTの時の燃料噴射時間の設定で、 時間が増えるほど、燃料の量は増加します。

# INJ ID → 4.00 msec ここでモート・切替・表示切替のスイッチを短く押すと 左図の#INJ ID にかわります。

ここではアイトル時(アイトルスイッチON時)の 燃料噴射時間を設定します。

モート・切替・表示切替スイッチを押す毎に表示が変わり、 最後のバージョン表示の次は最初の「♯INJ WOT」 に戻ります。

# PUMP DRV T → 31.232 msec 燃料ポンプを使用する場合、

ポンプの駆動時間「#PUMP DRV T」

# PUMP CYC WOT + 440 msec スロットル開の時のポンプ駆動周期 「#PUMP CYC WOT」

# PUMP CYC ID → 1000 msec アイドルの時のポンプ駆動周期 「#PUMP CYC ID」

の2種の設定項目で適正な燃圧に調整してください。





# RPM LIMIT → 6000 rpm

レブリミッタの設定

エンシン回転速度がレブリミッタで設定した回転速度を超えると燃料噴射を停止します。

# START INJ → WOT インジェクション電源スイッチをOFF→ONした時に 1回噴射する噴射量

「システム概要」~「始動噴射による始動性の改善」 をご参照ください。

WOT: WOT 時の噴射時間と同じ設定 ID: ID 時の噴射時間と同じ設定





# 設定モード(全項目・切り替え順)

# INJ WOT → 9.75 msec

### (1) 全開(WOT) 時、噴射時間

\*前章をご参照ください。

# INJ ID → 4.00 msec

### (2) アイト・ル(ID) 時、噴射時間

\* 前章をご参照ください。

# PUMP DRV T → 31.232 msec

### (3) ポンプ駆動時間

\*前章をご参照ください。

# RPM LIMIT → 6000 rpm

### (4) レブリミッタ設定

100rpm 単位で設定できます。

\*前章をご参照ください。

# PUMP CYC WOT > 440 msec

### (5) ポンプ 駆動周期 (WOT) 全開時

— ☀前章をご参照ください。

# PUMP CYC ID → 1000 msec

### (6) ポンプ 駆動周期(ID)アイト・ル時

\*前章をご参照ください。

# START INJ → WOT

### (7) インジェクションスイッチON時、1発噴射の設定

\*前章をご参照ください。





# INJECTOR → 18.00 cc/min

### (8) インジェクタ容量設定

この設定を使って燃料消費量を計算します。 燃料消費量=インジェクタ容量×噴射時間の合計

# DIST / PULSE → 1490 mm

### (9) 車輪センサ入力間の距離

この設定を使って車速、走行距離を計算します。

車速 (km/h) =車輪パルス周波数×車輪センサ入力間の距離÷1000×3.6

走行距離 (m) =車輪パルスの総数×車輪センサ入力間の距離÷1000

# VEL BAR MIN
→ 20 km/h

(10) 車速パー表示、左側の設定

# VEL BAR MAX → 30 km/h

(11) 車速パー表示、右側の設定

左側の設定値よりも 低い速度の場合、左側の数値表示がそのときの速度に変化します。

20 WWW 30 24.0 km/h

左側の設定と右側の設定の間の 速度の場合、バーグラフ表示になり ます。10目盛り (各5セグメント、合計50セグメント) 右側設定値よりも速 い速度の場合、右側 の数値表示がそのと きの速度に変化しま す。





# RPM BAR MAX → <u>6</u>000 rpm

### (12) 回転速度バー 表示最大値

6000rpm ⇔ 12000rpmで設定します。



回転速度バーは12目盛、60セグメントで表示します。 6000rpm設定時、一目盛り500rpm 12000rpm設定時、一目盛り1000rpm

# Inj. reactionT + 1.00 msec

### (13) 無効噴射時間の設定

インシェクタの開弁・閉弁にかかる時間の合計。この間は実質噴射しません。この数値には電源電圧依存性があります。12Vバッテリー電圧でおおむね1msecです。

# Pulse cycle -> CAM CYCLE

### (14) パルス入力サイクルの設定

パルス入力サイクルを設定します。入力サイクルの詳細については「噴射タイミング・センサと噴射時間」の項目をご覧ください。

# TOTL HOUR ZERO → PUSH B LONG

### (15) エンジンアワーメータ積算のリセット

赤ボタン(下側)を長く押します。 リセットされると「Completed」の表示になります。

# TOTL DIST ZERO → PUSH B LONG

### (16) 走行距離積算値(ODO)のリセット

(15)と同じ操作です。

# SET DEFAULT → PUSH B LONG

### (17) 出荷時の設定に戻す。

(15)と同じ操作で、(1)から(14)までの設定を 出荷時の値へ戻します。

fi-M digital ver.01.00.00 (18) ソフトウェアバージョン表示





# 表示モード(全項目・切り替え順)

20 Maria 30 24.0 km/h

### (1) 車速パーと車速数値表示:

左側の設定値よりも 低い速度の場合、左 側の数値表示がその ときの速度に変化し ます。 20 'dall' ' ' ' ' 30 ' 24.0 km/h

左側の設定と右側の設定の間の 速度の場合、バーグラフ表示になり ます。10目盛り (各5セグメント、合計50セグメント) 右側設定値よりも速 い速度の場合、右側 の数値表示がそのと きの速度に変化しま す。

20 1158.2 km/L

### (2) 車速パーと燃費表示:

その時の走行距離(6)をそれまでの燃料消費量(4)で割って、リアルタイム表示します。

赤ボタンを長く押すと、<u>タイマー、燃料消費量、噴射回数、</u> 走行距離、エンジンアワーが同時にリセットされます。

20 100:03:47 30

### (3) 車速パーとタイマー:

タイマーは下側の赤のボタンを短く押してスタート・ストップさせます。押した際、赤ランプが短く点灯します。

赤ボタンを長く押すと、<u>タイマー、燃料消費量、噴射回数、</u> 走行距離、エンジンアワーが同時に<u>リセット</u>されます。

INJ NUM 763 FUEL 2.0081 cc

### (4) 噴射回数と燃料消費量

燃料消費量=インジェクタ容量×噴射時間合計[cc] 赤ボタンを長く押すと、<u>タイマー、燃料消費量、噴射回数、</u> 走行距離、エンジンアワーが同時にリセットされます。

INJ NUM 1184 F.C. 1040.2 km/L

### (5) 噴射回数と燃費

上はインジェクタを駆動した回数です。 燃費は(2)の表示と同じです。

赤ボタンを長く押すと、<u>タイマー、燃料消費量、噴射回数、</u> 走行距離、エンジンアワーが同時にリセットされます。





TRIP 3333.1 m ODO 10.025 km

### (6) 走行距離・積算距離

TRIP:走行距離は燃費計算に使われます。 ODO:積算距離は「設定モート」でリセットできます。 赤ホ・タンを長く押すと、タイマー、燃料消費量、噴射回数、 走行距離、エンシ・ンアワーが同時にリセットされます。



### (7) エンジン回転速度

バー は0~6000rpmを12目盛、60セグメントで表示します。
「設定モート、」で0~12000rpm表示にすることもできます。

6000rpm設定時、一目盛り500rpm 12000rpm設定時、一目盛り1000rpm

ENG.H 0:01:18 TOTAL 0:23:39

### (8) エンジンアワーメータ&積算

エンシンが700rpm以上になっていた時間を表示します。 積算は「設定モート」でリセットできます。

赤ボタンを長く押すと、<u>タイマー、燃料消費量、噴射回数、</u> <u>走行距離、エンジンアワーが同時にリセット</u>されます。

BATTERY VOLTAGE 12.89 Volt

### (9) バッテリー電圧表示

TEMPERATURE 25.16 °C


### (10) 温度表示

付属の温度センサの値を表示します。

付属のセンサはサーミスタセンサを封入したもので、温度の値はセンサの仕様から計算したものです。そのため絶対値は多少の誤差を含みます。センサの本体は熱源から温度が伝わる間に多少放熱しますので、特に高温の熱源の場合は誤差を生じる場合があります。また自己発熱の影響で下がる方向の反応がやや遅くなります(時定数が長くなります)のでご了承ください。











# Fi-M デジタル仕様

### ■ スロットルホーディー

(1) 型番 FIM-B

(2) 形式 ロータリーハ・ルフ・式フューエルインシェクタホルタ・一体型、ボア16mm

(3) 材質 アルミ合金

(4) 重量 約450g (エアフィルタ、インジェクタを含む)

(5) 適用エンシン HONDAカブ等のエコラン・省燃費競技参加に使用するエンシン

(6) 添付品 インジェクタ、エアフィルタ、

開度センサ(本システムでは使用しません。)

● コントローラ

(1) 型番 FIMD-C

(2) 制御回路 16bitマイクロコントローラ

(3) 噴射時間制御 全開(WOT) / アイドル(ID) 2点設定式

エンコーダダイアルにより入力。噴射時間を液晶に表示

調整範囲 全開: 5~25ms アイドル:1~6ms

始動増量 燃料制御開始スイッチON時に1発噴射(WOT/IDと等量に切替)

(4) 噴射タイミング制御 カム軸上の信号円盤もしくはクランクサイクルの信号。

噴射タイミングでの1信号入力

(5) 燃料ポンプ制御 周期パルス駆動式

周期はWOT/IDで切り替え可能。

駆動時間(パルス時間)調整範囲 0~500ms 連続駆動可能

(6) レブリミッタ ダイアルエンコーダにより任意の設定値を入力。設定回転超で燃料カット。

(7) 表示機能 回転速度表示(r.p.m)、噴射パルス数表示、電源電圧表示

温度表示、車速·距離表示、燃費表示

(8) サイス・重量 W X H X D: 107mm X 40mm X 41mm (配線部分含まず)

約200g (コントローラ本体)

(9) 添付品 配線一式、カムセンサ、車輪センサ、温度センサ、取扱説明書

※ 仕様等は改良のため予告無く変更される場合がございます。ご了承ください。





# Fi-M デジタルコントローラ・バージョン履歴

ver.1.00.01 リリース開始時バーション。

ver.1.01.01 2007.03.26 リリース。 クランク軸からの信号による噴射タイミングに対応。 レブリミット設定値の範囲を変更。





エコラン用燃料噴射システム fi-M デジタル 取扱説明書

### 更新履歴

2006年10月 ver. 1.00.00 仮発行 2006年12月 ver. 1.00.01 発行 2007年01月 ver. 1.00.02 発行・システムの解説を追加。 2007年03月 ver. 1.00.03 発行・ストットルホーディーの解説を追加。 2007年03月 ver. 1.01.01 発行。・コントローラハー・ジョン ver.1.01.01に対応。 2007年09月 ver. 1.01.02 発行。・カムシャフト軸へのフォトセンサ取付例を追加。 2008年06月 ver. 1.01.03 発行。・文言を一部修正しました。











